

## ( FIDDLE || )

| م  | بند الفحص                                 | م | مسافة الصيانة / م | 300 م     | 1000 م | 3000 م | 6000 م  | 12000 م                           |
|----|-------------------------------------------|---|-------------------|-----------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
|    |                                           |   | الصيانة / شهر     | صفر / شهر | شهر    | 3 اشهر | 6 اشهر  | 12 شهر                            |
| 1  | حماية فلتر الهواء                         |   |                   | I         | C      |        | R ورقني | R استقيبي                         |
| 2  | فلتر هواء                                 |   |                   | I         |        |        |         |                                   |
| 3  | فلتر زيت                                  |   |                   | C         |        |        | C       |                                   |
| 4  | زيت المحرك مع ملاحظة مقياس الزيت          |   |                   | R         |        |        |         | تغيير كل 1000 كيلو متر            |
| 5  | ضغط الهواء بالاطارات                      |   |                   | I         | I      |        |         |                                   |
| 6  | البطارية                                  |   |                   | I         | I      |        |         |                                   |
| 7  | شمعة الاشعال ( البوجية )                  |   |                   | I         |        | I      |         | R                                 |
| 8  | التاريخيتر سرعة السلاسيمة                 |   |                   | I         |        |        | I       |                                   |
| 9  | تنظيف التريون على دواسة الوفود            |   |                   | I         |        | I      |         |                                   |
| 10 | تسريب زيت التروس                          |   |                   | I         | I      |        |         |                                   |
| 11 | تسريب زيت المحرك                          |   |                   | I         | I      |        |         |                                   |
| 12 | زيت ناقل الحركة التروس                    |   |                   | R         |        |        |         | تغيير كل 5000 كيلو متر ( 5 اشهر ) |
| 13 | سير نقل الحركة ويلي حمود نقل الحركة       |   |                   |           |        |        | I       | R                                 |
| 14 | تلك البنزين حمل عواصة تلك والخرطوم        |   |                   | I         |        | I      |         |                                   |
| 15 | عمل ابرة و يوابه التريواتير والتبل        |   |                   | I         | I      |        |         |                                   |
| 16 | مسابير تثبيت المحرك                       |   |                   | I         |        | I      |         |                                   |
| 17 | الشمير واليسم وراس المحرك وحمود الثانية   |   |                   |           |        |        | I       |                                   |
| 18 | الشتمان ونظافة الشتمان من التاريخي العادم |   |                   |           |        |        | I       |                                   |
| 19 | ثانية الشابة وضبط توقيت الاشعال           |   |                   | I         |        | I      |         |                                   |
| 20 | ضبط خلوصات صباب الشحن والعادم             |   |                   | I         |        |        | I       |                                   |
| 21 | المساعين                                  |   |                   | I         |        |        | I       |                                   |
| 22 | التعليق الامامي والخلفي                   |   |                   | I         |        |        | I       |                                   |
| 23 | حامل النص والجلب                          |   |                   | I         |        |        | I/L     |                                   |
| 24 | Crankcase Blow By System PVC              |   |                   | I         |        | I      |         |                                   |
| 25 | اسطوانة الثلاثش                           |   |                   |           |        |        | I       |                                   |
| 26 | ميكنيزم وتيل الفرامل الامامي والخلفي      |   |                   | I         | I      |        |         |                                   |
| 27 | مراجعة مسابير ترويب جميع الاجزاء          |   |                   | I         | I      |        |         |                                   |

( I ) فحص ونضافة وضبط / ( R ) استبدال / ( C ) نظافة واستبدال اذا لزم الامر / ( L ) تزييت وتشحيم

### ملحوظات :-



FROM TAIWAN SANYANG

- 1- يجب استخدام قطع الغيار الاصلية .
- 2- يجيب ان تتم عملية المراجعة بمعرفة فني مؤهل من SYM .
- 3- يجب ان تتم عملية الصيانة حسب جدول الصيانة بحسب الوقت او المسافة ايهما قرب .