

## ( SR )

الفحص	مسافة الصيانة / كم	300 كم	1000 كم	3000 كم	6000 كم	12000 كم
	الصيانة / شهر	صفر / شهر	شهر	3 اشهر	6 اشهر	12 شهر
ة فلتر الهواء		I	C		R	R اسفنجي
ر هواء		I				
ر زيت		C			C	
ت المحرك مع ملاحظة مقياس الزيت		R	تغيير كل 1000 كيلو/متر			
ط الهواء بالاطارات		I	I			
طارية		I	I			
عة الاشعال ( البوجية )		I	I	I		R
اربتير سرعة السلانسية		I			I	
ت الكربون على دواسة الوقود		I		I		
ب زيت التروس		I	I			
رب زيت المحرك		I	I			
ت ناقل الحركة التروس		R	تغيير كل 5000 كيلو/متر ( 5 اشهر )			
ر نقل الحركة وبلي عمود نقل الحركة		I	I			R
. البنزين عمل عوامة التنك والخراطيم		I	I			
ل ابرة وبوابة الكرباتير والكابل		I	I			
بامير تثبيت المحرك		I	I			
بميز والبستم ورأس المحرك وعمود التاكية		I	I			
بكمان ونظافة الشكمان من الكربون		I	I			
ادم		I	I			
بنة الكامة وضبط توقيت الاشعال		I	I			
ط خلوصات صباب الشحن والعامد		I	I			
ساعدين		I	I			
بليق الامامي والخلفي		I	I			
بل النص والجانب		I	I		I/L	
Crankcase Blow By System P		I	I			
طوانة الكلانن		I	I			
بانيرم وتيل الفرامل الامامي والخلفي		I	I			
حجة مسامير تركيب جميع الاجزاء		I	I			

( I ) فحص ونظافة وضبط / ( R ) استبدال / ( C ) نظافة واستبدال اذا لزم الامر / ( L ) تزييت وتشحيم

### ملحوظات :-

- 1- يجب استخدام قطع الغيار الاصلية .
- 2- يجب ان تتم عملية المراجعة بمعرفة فني مؤهل من SYM .
- 3- يجب ان تتم عملية الصيانة حسب جدول الصيانة بحسب الوقت او المسافة ايهما اقرب .



FROM TAIWAN SANYANG