

(GTS 300I / Sport)

م	بند الفحص	مسافة الصيانة / كم	1000 كم	3000 كم	6000 كم	12000 كم
		الصيانة / شهر	شهر	اشهر 3	اشهر 6	شهر 12
1	فلتر الهواء	I	I	C	R	
2	فلتر الزيت	I	I			تنظيف كل 12000 كيلو/متر
3	زيت المحرك مع ملاحظة مقياس الزيت	R	R			تغيير كل 6000 كيلو/متر وتغيير الفلتر في ثاني 6000 ك/م
4	ضغط الهواء في الإطارات	I	I	I		
5	بطارية	I	I	I		
6	شمعة الاحتراق (بوجية)	I	I	I	R	
7	تنظيف الكربون على دواصة الوقود	I	I	I	I	
8	تحميل مقبض القيادة	I	I	I		
9	تسريب زيت التروس	I	I	I		
10	ترسيب زيت المحرك	I	I	I		
11	زيت ناقل الحركة	R	R			تغيير كل 12000 كيلو/متر
12	زيت الفرامل	I	I			تغيير كل 20000 كيلو/متر
13	سير نقل الحركة ويلي عمود نقل الحركة	I	I	I	C	R
14	تنك البنزين عمل عوامة التنك والخرطوم	I	I	I		
15	تسريب زيت المحرك	I	I	I		
16	المسامير والصواميل	I	I	I		
17	سلسلة كام	I	I	I	I	
18	إزالة صمام	I	I	I	I	
19	المساعد	I	I	I	I	
20	الأمامي / التعليق الخلفي	I	I	I	I	
21	الحمال الرئيسية / الجانب	I/L	I/L	I/L	I/L	
22	Crankcase Blow By System PVC	I	I	C		
23	التبريد	I	I	I	R	
24	مروحة التبريد، وأنابيب	I	I	I		
25	الدبرياج	I	I	I	C	
26	الفرامل	I	I	I		
27	اللمبات ومفاتيح التشغيل ، والنظام الكهربائي	I	I	I		

(I) فحص ونضافة وضبط / (R) استبدال / (C) نظافة واستبدال اذا لزم الامر / (L) تزييت وتشحيم

ملحوظات :-

- 1- يجب استخدام قطع الغيار الاصلية .
- 2- يجب ان تتم عملية المراجعة بمعرفة فني مؤهل من SYM .
- 3- يجب ان تتم عملية الصيانة حسب جدول الصيانة بحسب الوقت او المسافة ايهما اقرب .



FROM TAIWAN SANYANG